

Q&A



- Q タッチしても反応しない・・・
- A 少し強めに押してみるか、タッチする場所を変えてみてください。
- Q タッチすると違うところが反応する、タッチパネルの反応が悪い・・・
- A 「せってい」「タッチパネル」でタッチパネル調整を行ってください。
- Q 画面が見づらい、暗い・・・
- A 「せってい」で「あかるさ」を変えてみてください。
- Q 音が聞こえない、消したい・・・
- A 「せってい」で「おんりょう」を変えてみてください。 ※音量0にした場合でもシャッター音は出ます。
- Q 画面が映らない、動かない・・・
- A 右記をお試しください。電源を入れなおす・新しい電池に交換する・リセットする
- Q 電池交換画面が出たとき・・・
- A 電池がすくなくなると電池交換画面が表示されますので、「電池の入れ方」を参考に電池交換を行ってください。電池交換画面表示中は一切操作できません。電池交換画面が出て、約2分経つと、自動で電源が切れます。電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。その場合も「電池の入れ方」を参考に電池交換を行ってください。「電池の入れ方」は、本体付属の取扱説明書を確認してください。電池交換をしたら必ずリセットボタンを押してください。 ※電池交換をしたあとは、「せってい」の「にちじ」で日付・時間を設定してね。
- Q 本体が熱を持っている・・・
- A 連続して長時間使用していると、熱を持つことがあります。熱を感じなくなるまで一旦ご使用をおやめください。
- Q 電源が入らない・・・
- A リセットを試してみる。または「電池の入れ方」を参考に電池交換を行ってください。「電池の入れ方」は、本体付属の取扱説明書を確認してください。
- Q microSDカード（別売）が読み込めない・・・
- A microSDカードが正しく装着されているかどうか確認してください。microSDカードを何度か挿し直してみてください。 ※製品仕様の弊社推奨 microSD カードを確認してください。「ほぞんさき」が microSD カードになっているか確認してください。

製品仕様

外形寸法	本体：幅 83mm x 奥行 82mm x 高さ 38mm		
液晶ディスプレイ	2.4 インチ TFT LCD		
解像度	液晶画面 320 x 240	写真 1600 x 1200 (200 万画素)	
		動画 1024 x 768 (XGA)	
本体メモリー 保存可能枚数	写真（撮影・編集合わせて）150 枚		
	動画（撮影・編集合わせて）約 50 秒	※1 x 想定 / 速度変更を行わない場合	
推奨 microSD カード	SanDisk、KIOXIA 製の microSDHC メモリーカード		
	4GB ~ 32GB 対応	※弊社推奨メーカー以外の microSD カードは正常に動作しない場合があります。	