

## Q&A

### Q 電源が入らない、画面が映らない。

A ACアダプターが正しくセットされているか確認してください。  
誤作動の可能性がないか、リセットボタンを押して確認してください。

### Q microSDカードが読み込めない

A microSDカードが正しくセットされているか確認してください。  
microSDカードを何度か差し直してみてください。

### Q 「microSDカードがただしくにんしきできないよ!」と表示されて保存ができない。

A 「せってい」で「ほぞんさき」を確認してください。microSDカードを  
使用しない場合は、保存先を「ほんたい」にしてください。

### Q マウスの反応が悪い

A 平らな場所で、白い紙などを敷いて操作してみてください。

### Q 画面が見えづらい、暗い

A せっていで「あかるさ」を変えてみてください。

### Q 音が聞こえない、消したい

A せっていで「おんりょう」を変えるか、音量キーで音量設定を変えてみてください。

### Q マウスカバーを変えても画面のキャラクターが変わらない

A マウスカバーがしっかり取り付けられているか確認してください。  
●キャラクターが変わらないメニューもあります。  
●付け替えても、すぐには変わらないメニューがあります。(メインメニュー、カテゴリメニュー以外)

### 製品仕様

外形寸法	本体幅 275 mm × 奥行 200 mm × 高さ 62 mm (閉じたとき)
液晶ディスプレイ	4.3 インチ TFT LCD
解像度(液晶)	液晶画面 480 × 272
本体メモリー 保存可能枚数	おえかき 10枚 うごくおえかき 10枚 めりえ 12枚 まちづくりおえかき 10枚 おえかきプログラミング 10枚 写真(カメラ・デコ合わせて) 10枚
推奨マイクロ SDカード	SONY、SanDisk、KIOXIA 製のマイクロ SDHC メモリーカード 4GB~32GB 対応 ※弊社推奨メーカー以外のマイクロ SD カードは正常に動作しない 場合があります。