

★ 電池の入れ方 ★

電池をセットしてください。
電池の正極は保護板の面が必ず行ってください。
電池のプラスドライバーをご使用ください。



★ 電池の入れ方 ★



★ 画面表示部分詳解 ★

選択、または選んでいるモード
が表示されます。

レジ、販売、支払い
問題に「不正解」のとき表示されます。

問題に「正解」のとき表示されます。

★ モード切り替えボタンの説明 ★

モード

モード切り替えボタンを押す毎にモードが
矢印の順番に変わります。電源ON後は
レジスター mode からはじまります。

- レジスター mode …スキャナーでレジ遊びができます。
- 販売 mode ……足し算、引き算ができます。
- うじき mode ……うじき合わせの遊びができます。
- お買い得 mode ……簡単な計算問題が出来ます。

★ テンキー部分詳解 ★

モード切り替えボタン
モードにモードを切り替えます。

おしゃべりボタン
レジスター mode では押すと
アンパンマンがおしゃべります。

リセットボタン
電源を切るときに押してください。

おつりキー
「レジスター mode」での
合計入力終了や、おつりの
算出に適します。

0 ~ 9	0 ~ 9	0 ~ 9
4	5	6
1	2	3
0	+	-
=		

0 ~ 9 ずらしの入力に適します。
+ - オペレーターマイナスの入力に適します。
+ - オペレーター足し算やプラスの入力に適します。(レジで入力は
プラス側となります)。

★ レジスター mode ★ ステップ1~4でおかいものあそびをしよう！

STEP1

商品を入力しよう！

なんでもハンドスキャナー、ポイント
なんでもスキャナー、
よみあげスキャナー、
うじきキーで入力
してください



うじきキーで商品を入れると今は、
+ - → 「おじけ！」の音がでてね。

60円と100円の商品を貰うとき
+ 6 0 + 1 0 0

→ 続けて商品を入れたり、スキャンもできるよ。
途中で合計金額がマイナスになったときはおかいもの遊びにもなります。

レジ遊び（おかいもの遊び）のやりかた

一キーを押してからスキャンをすると、商品(金額)の取り消しができます。
うじきキーの場合は、一キーを押してから金額のうじきキーを押します。
加算の時と同様に次に入力があるとすうじが確定され減算されます。

二度スキャナした商品を取り消すときは一キーを押してからスキャンしてね。

例) 一 「お茶」をスキャン → 続けて商品を入れたり、スキャンもできるよ。
なんでもスキャナも同じく、一キー → スキャンで取り消せるよ。

商品の登録上、入力していない商品を取り消すことが可能です。

おじけで貰うのを取り消すとき

例) 200円の商品を貰うのを取り消すとき
- 2 0 0 → 続けて商品を入れたり、スキャンもできるよ。

★本体スキャナー

なんてセスキャン



★本体スキャナー

おもしろ おじけ



★本体スキャナー

ふみあけスキャン



ぱいきんまんハンドスキャナー なんてセハンドスキャン



ぱいきんまんのハンドスキャナーの
裏面のボタンにおうちにあるものを
押し当てる、金額をよみあげ入力
することができます。

*よみあげる金額はランダムです。

★テンキー

うじきキーによる入力



+キーを押してから金額のうじ
キーを押します。次に「スキャン」や
「荷号=うじき」、「=」、「おつり」などが
入力されると、その金額が確定され
加算されます。
*荷号に続いて、金額の数字を入力してください。

2 せんぶていいくら？

金額で
567円です。

650



商品の入力が終わったら
キーを押すか、スマートフォン
を本体スキャナーでスキャンします。それまでの合計金額が液晶
に表示される音声で読みあげられます。スマートフォンではそのまま
合計金額が終わります。

キーを押して、次の「おつりはいくらく？」に進むことができます。
*合計金額は999999円まで入力可能です。

スマートフォン スマートフォンでおしゃべり



スマートフォンに
おしゃべりを始め！
シャララン♪
おしゃべりを始め！
金額で567円です。

3 おつりはいくらく？(1,000円お預かりのとき)

343

1,000円の預かりです。
おつりは343円のお出しです。

キーを押し、残った金額をうじきキーで押します。間に
キーを押して、おつりを表示する音声が聞こえます。

キーを押すと合計金額と同額のお預かりとして、
おつりは0円となります。*預かり金額は999999円まで入力可能です。

おつりはいくらく？のやりかた

キーを押して「預かり金額」を入力したら
キーを押します。「預かり金額」と「おつり」を液晶に表示
し、音声が読みあげます。「預かり金額」を入力しないで
キーを押すと合計金額と同額のお預かりとして、
おつりは0円となります。*預かり金額は999999円まで入力可能です。

4 おかいものおわりかた



おかい遊び
ありがとうございます。
OPENボタンを押すとレジの引き出しが開くよ。
キーをもう一度押すか、OPENボタンを
押すと、それまでのお買い物が渡って、最初に戻るよ。

OPENボタン

商品のスキャナがされていない場合
や、お買い上げあそびの途中、また
精算が終している場合は引き出し
の開く音のみになります。