



とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書 Instructions

対象年齢 6才以上 6+ SEGA TOYS

LR44型ボタン電池1個使用
※テスト用付属
電池寿命：連続約45分

1 LR44 Alkaline button cell battery.
※Test battery Included.
※連続して何度も鳴くしない状態での電池寿命です。
電池の絶縁シートを図のように
まっすぐ外してください。
Remove the insulating sheet.

あそぶ前に Preparation

★絶縁シートの外し方★

電池交換のしかた How to change the battery.



- ※作業は、電源をOFFにしてからプラスドライバーで行ってください。
- ①本体裏面の布をめくります。(図1)
- ②図2のようにドライバーを使ってネジをゆるめ、電池カバーを取り外してください。(図2)
- ③図3の向きに(プラスが上の面になるように)アルカリボタン電池(LR44)を取り付けてください。(図3)
- ※アルカリボタン電池以外は使用しないでください。
- ④電池カバーを取り付け、ネジをドライバーで締めてください。
- ⑤本体裏面の布をラバー部にかからないようにきれいに押し戻してください。
- ※ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。



あそびかた How to play

- ①動かしてみよう!
スプーンバットキュート!の(せなかボタン)を押しとおしゃべりをして動きまわるよ。もう一度押しと止まらよ。
- ★しばらくおしゃべりをした後はおしゃべりをしないで走るモードになるよ。



- ②動かしてみよう! & しゃべらせてみよう!
- 付属のボットを平らなところでかぶせて置くるとバットは動きを止めて寝ちゃうよ。明るくするとまたおしゃべりをして歩きだすよ。
- ※約1分間暗くしたままにするとも明るくしても起きなくなります。そのときはせなかボタンを2回押しで電源を入れなおしてください。
- ※遊び終わったときは、一度バットを動かしてから、ふたたびボタンを押し完全に電源をOFFにしてください。

こんなときは

- ★動きが遅くなったり、音が変になってしまった
- ①電池を交換してください。
※ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ②電池を交換しても動きが悪い場合は、セロハンテープをペットのおなかのラバー部分に何度かくっつけ、はがすをくりかえして、汚れを取ってください。水洗い、ぬれた布の使用は故障の原因になりますので使用しないでください。



- ★動きが他の子と違う
・ペットは進む向きや速度などに個体差があります。

アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様のご意見をとお聞かせください。ご回答いただいた方から抽選で、商品をプレゼント!!

1 数量は商品の発送をもってかきさせていただきます。

※必ず、アンケート名で、「アンケートサイト」にアクセスしてください。

2 URLは、バコフのお見積りしております。

↳ <http://www.segatoys.co.jp/enquete/>

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

| | |
|-------|---------------|
| 商品コード | 4979750795589 |
| パスワード | stepnoops |

※アンケートのご回答は、即一層一回までさせていただきます。
※1歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご回答ください。
※当アンケートサイトはアンケート取集後、一定期間をもって終了させていただきます。ご了承ください。