

マイルーム



マイルームとマイプロフィールを確認することができます。

「AまたはCボタン」で切り替えます。

マイルームでは、「てんきよほう」「おてんきイメージ」、「ラッキーemoji」が確認できます。

<てんきよほう>

Wi-Fiに接続していると、設定した「ちいき」の天気や気温が表示されます。

<おてんきイメージ>

その日の天気や気温に合わせたイメージのコードが表示されます。

<ラッキーemoji>

今日このemojiを使うと良いことがあるかも！？

マイプロフィールの画面で、「AまたはCボタン」を押すとカーソルが移動します。カーソルの位置で「Bボタン」を押すと、選択している項目の編集ができます。ニックネーム・たんじょうび・ちいき・アバターの編集方法は「P.5 初期設定」を参照してください。

マイルーム



マイプロフィール



きょうのきぶん



自分できょうのきぶんを選択できます。

「AまたはCボタン」でemojiが切り替わります。

「Bボタン」で決定します。



画面に質問が表示されます。

「AまたはCボタン」で回答を選択して、「Bボタン」で決定すると、回答に合わせた気分が表示されます。



※ネットワークにつながっていないと、おともだちは「ともだちリスト」であなたの「きょうのきぶん」を確認することができません。

すきないろ

好きな色を選択します。

「AまたはCボタン」でカーソルが移動します。

カーソルの位置で「Bボタン」を押すと選択している色がすきないろに設定されます。

好きな色を設定すると、emojiメッセージの枠の色が「すきないろ」になります。



スケジュール



スケジュールを登録することができます。

「Cボタン」を押すとカーソルの日にちが進みます。長押しで月が進みます。

「Aボタン」を押すとカーソルの日にちが戻ります。長押しで月が戻ります。

「Bボタン」で選択している日の画面に移行します。

カレンダーの対応期間は「2024年1月1日～2033年12月31日」です。



「Cボタン」を押すとカーソルの日にちが進みます。

「Aボタン」を押すとカーソルの日にちが戻ります。

「Bボタン」で選択している日のスケジュール選択に移行します。



「AまたはCボタン」でemojiを選択します。

「Bボタン」で選択しているスケジュールを登録できます。



※現在の日付から前後2か月分のスケジュールが保持されます。



カタログ



ミッションをクリアするとemojiを獲得できます。
たくさんミッションをクリアしてみましょう。

カタログリストで「AまたはCボタン」でカタログを選択します。
カタログ選択を変更すると、
変更前のカタログミッションが途中の場合はカウントがリセットされます。



※達成したミッションはリセットされません。

「Bボタン」を押すとカタログページへ移行します。
カタログがダウンロード前の場合、ダウンロードが開始されます。



- ※カタログのダウンロードにはWi-Fi接続が必要です。
- ※ひこうきモードがONの場合、接続できません。
詳細は「P.30 ひこうきモード」を参照してください。
- ※Wi-Fiの設定がされていない場合、接続できません。
Wi-Fiの接続方法は「P.26 Wi-Fi」を参照してください。
- ※ペアレンタルロックがONの場合、Wi-Fiに接続できないことがあります。
詳細は「P.28 ペアレンタルロック」を参照してください。

カタログページにはミッションが表示されます。
クリアしたミッションは **もらう** でemojiが獲得できます。
同じカタログの中で「もらう」が複数たまっているときは、「ぜ～んぶもらう」
ことができます。

「きほんカタログ」のミッション「カタログをはじめる」を達成すると
「マイemoji」がもらえます。
「マイemoji」は5個セットで4色の種類があります。
※もらえる色は、ランダムです。

「おくりもの」でおともだちと交換すれば、他の色も使えるようになります。
※詳細は「P.17 ともだちリスト」を参照してください。

各カタログのセットアイコン



きほんカタログ



ともだちたくさんできるかな



ともだちなかよしカタログ



はるやすみカタログ

※セットアイコンについては「P.14 emojiメッセージの送り方」をご参照ください。



ミッションをすべて達成した
カタログにつくマークです。



マイemojiの種類

