

べつり microSDカード(別売)について

「おえかき」「うごくおえかき」「めりえ」「まちづくりおえかき」「おえかきプログラミング」「写真」
「コマどり動画」のデータを別売のmicroSDカードに保存することができます。

重要(じゅうよう)

保存されたデータは消失する場合がありますので、
大切なデータはバックアップした上で遊んでください。
消失したデータについては補償できません。

注意(ちゅうい)

microSDカードを装着および取り外す時は、
必ず保護者の方が行ってください。また、必ず
電源を切ってから行ってください。

♥microSDカードの差込方

本体横のmicroSDカードカバーを外し、
microSDスロットに図のような向きでカチッと
音がするまで押し込んでください。
取り外す際は、microSDカードが飛び出さない
ように、指で押さえながら取り外してください。



microSDカード差込口

※microSDカードを本体に挿入していない場合に保存先を
「microSD」に選択すると、データの保存が必要なアプリ
の選択時に、注意が表示され遊べなくなります。
ご注意ください。

本製品でmicroSDカード(別売)をご使用になる前に、必ずお読みください

- 既にデータが保存されているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
- microSDカードに本製品以外のデータが保存されていたり、データが空の場合は、正しく稼働するまでに数十秒～数分以上の時間がかかることがあります。
- 対応するmicroSDカードについては以下をご確認ください。

推奨microSDカード

SanDisk、KIOXIA製のmicroSDHCメモリーカード4GB～32GB対応

※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。