

DIY はしるぞ! ねじねじアンパンマンごう

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

セット内容



**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。  
●ねじや電動ドライバーのビット等小さい部品を絶対に口に入れてください。

**注意 (ちゅうい)**  
●保護者のもとで遊ばせてください。●アンパンマンごうは乗り物ではありません。上に座ったり、乗ったり、寄りかかる等、体重をかけないでください。転倒や破損等、思わぬ事故につながる場合があります。●おかたづけぶくろのひもは指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●先端が突いている箇所がありますので、注意してください。●電動ドライバー、タイヤ等の可動部に指や髪、毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●くみだてパーツの隙間やねじ穴には指などを入れてください。また、電動ドライバー本体をアンパンマンごうの底面に挿入する際には、隙間に指などを挟まないように注意してください。挟まれてケガをする恐れがあります。●ねじでとめてあるくみだてパーツや、可動部等を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●不安定な場所や落下の恐れのある場所では遊ばないでください。●おかたづけぶくろや梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

**〈使用上の注意〉**  
《思わぬ事故や破損・故障のもとになりますので下記に注意してください》  
●遊ぶ前に「△警告」「△注意」などの記載事項をよく読んでからご使用ください。また、このパッケージと取扱説明書は大切に保管してください。●本製品を高温・多湿の場所、日光の当たる場所での保管はしないでください。●本製品が破損、故障した場合は、直ちに使用をやめてください。●本製品をアルコールや薬品の含まれたウェットティッシュなどでふかかないでください。色落ちする場合があります。●本製品は電池が消耗すると正常に作動しなくなります。その場合は新しい電池と交換してください。●プラスチックやビニール素材の表面同士が長時間融れあっていると、色落ちする場合があります。保存にはご注意ください。●電池は、メーカーにより、使用推奨期限が定められています。使用推奨期限が過ぎた電池を使用した場合は、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。●ビニール袋、プラスチック、仕切り、とめ具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●くみだてて遊ぶ際には、机の上等パーツを踏んだり、踏いたりしない場所を選んでください。●アンパンマンごうを走行して遊ぶ際には、畳やフローリングの上で遊ばないでください。傷がついたり、色がついてしまう場合があります。●床やカーペット等、遊ぶ場所の状況によって、アンパンマンごうが正常に走行しない場合があります。●くみだててDIYシリーズ他商品のパーツは、くみあわせによって取りつけれないものがあります。●本製品の電動ドライバー、レンチ、ねじ等は、「くみだててDIYシリーズ」専用です。くみだててDIYシリーズ以外には絶対に使用しないでください。●くみだてて遊ぶ際には、「くみだててDIYシリーズ」の専用の電動ドライバー、レンチ、ねじ等以外は絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

**株式会社 セガトイズ**  
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-20-8 CSタワー4F  
■商品に関するお問合せ先 (株)セガトイズ お客様相談センター  
ナビダイヤル: 0570-057-080  
電話受付時間: 月～金(除く祝日)10:00～17:00  
※ダイヤル通話料がかかります。  
※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は、03-6831-8317におかけください。  
※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。  
■故障・修理の際の発送先 (株)セガトイズ お客様サービスセンター  
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4  
※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモにして同封してください。  
★セガトイズのおもちゃの情報はこちら★  
<http://www.segatoys.co.jp/>  
本製品のお客サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。  
(Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)  
MNL-79825 MADE IN CHINA

電動ドライバー

**電池の入れかた**  
1 電動ドライバー本体底面に市販のプラスドライバーを使って、電動ドライバー本体底面にある電池ボタンをはずしてください。※付属の電動ドライバーで開けることはできません。  
2 単3アルカリ電池を2本入れて電池ボタンをしめ、ネジでしっかりとめてください。  
3 電動ドライバースイッチの真ん中が「STOP」となります。※アンパンマンごうが走行しなくなったら電池を交換してください。

**くみだてかた**  
※電動ドライバーのスイッチをSTOPにしてから、くみだてましょう。  
1 ビット挿入口にビットを挿入してください。  
2 グリップを電動ドライバー本体を挟むようにカチッと音がするまで挿しこみます。  
3 アンパンマン人形の上に乗せることもできます。

電動ドライバーのただししいいかた

1 グリップをしっかりとにぎりましょう。※振り回したり乱暴に扱わないでください。  
2 ねじの十型のみぞに電動ドライバーのビットを挿しこみ、電動ドライバーのスイッチを入れてください。  
3 電動ドライバーの上部のスイッチを入れると、上記のように動きます。電動ドライバーを手からはなすときは、必ず電源をSTOPにしてください。  
4 ねじをしめるときは、電動ドライバーのクラッチ音「カチッ!」が鳴ったら、すぐに電動ドライバーをねじからはなしてください。

レンチのただししいいかた

※レンチでは届かない場所に、ねじがある場合があります。無理に使用しないよう注意してください。  
1 持ち手をしっかりとにぎりましょう。  
2 ねじの六角形に合わせ、側面からレンチを差しこみます。  
3 上記のようにねじをまわしてください。  
4 ねじをしめるとき、レンチがねじをずべるようになったら、すぐにやめてください。

**注意**  
付属の工具は、くみだてDIYシリーズ専用です。他の工具の使用や他の製品等への使用は絶対にしないでください。  
ねじをしめすぎると、アンパンマンごうや電動ドライバー、レンチがこわれたり、ねじをはずせなくなる恐れがあるので注意してください。



# ☆☆☆ あそびかた ☆☆☆

くみだてよう!

カスタマイズ

はしらせよう!

## くみだてよう! アンパンまんごうをねじと電動ドライバーでくみだてよう!

**1** アンパンまんごう本体

アンパンまんごう本体を平らな場所に置きます。  
ねじをとめるパーツをしっかりと手でおさえて、ねじをとめてください。

**2** 反対側も

※ねじがしっかりとまわっていないと走行中に、ねじがとれてしまうことがあります。

★タイヤは走行する機能上、ねじどめの際に、一緒に回転します。タイヤの外側をしっかりと手でおさえて電動ドライバーが「カチッ」と音がするまでねじをとめてください。

**3** せなか

アンパンまんごう本体にかおとせなかをのせます。

**4** 左右のおなかとうしろにねじをとめます。

**5** ハッチ、えんとつ

はな、ハッチ、えんとつをそれぞれ、アンパンまんごうにねじでとめます。

**6 できたっ!!**

アンパンまん人形をのせましょう!

ねじは10ヶ所とめるよ!

## カスタマイズしよう! カスタマイズパーツで、ひこうけいに改造しよう!

**1** 反対側も

アンパンまんごうの左右のおなかのねじと、うしろのねじをはずします。

**2** つばさ

左右のおなか部分にそれぞれつばさ、うしろ部分にびよくをねじでとりつけます。

**3** アンパンまんごうひこうけい!

できたっ!!

ねじは3ヶ所とめるよ!

## はしらせよう! 完成したアンパンまんごうをはしらせよう!

**1** 電動ドライバーからアンパンまん人形、ビット、グリップをはずします。

**2** カチッ!

スイッチの面を上にし、スイッチを、取り出しボタン側に向けます。

アンパンまんごうの底面に電動ドライバー本体を「カチッ」と音がするまで押しこみます。

アンパンまんごう内側の星マークと電動ドライバー本体の星マークを合わせるようにビット挿入口から入れてください。

**3** 前進 後進 STOP

電動ドライバーのスイッチの小さな▲に入ると前進します。大きな▲に入ると後進します。

**4** アンパンまん人形をハッチにのせてはしらせよう!

※あそぶ場所によって、正常に走行しないことがあります。

**5** スイッチをSTOPにします。アンパンまんごうの取り出しボタンを押すと、ロックがはずれます。

**注意**

電動ドライバー本体を入れる向きを間違えると故障の原因となります。向きに注意して入れてください。

くみだてDIYシリーズ

くみだてDIYシリーズ

くみだてDIYシリーズ

くみだてDIYシリーズ

がったい!

くみだてDIYシリーズの他シリーズ商品をつかってあたらしいメカをつくっちゃおう!

いろいろつくっちゃおう!

## れんけつ! くみだてDIYシリーズのバイクン UFO (別売)、もぐりん (別売) と連結し、一緒にはしらせよう!

**1** 連結器にねじをまわし入れてつなげます。

**2** アンパンまんごうのうしろ下部にある穴に連結器をカチッと音がするまで押し込みます。はずす際は、引っぱって取り出してください。

**3** ※遊ぶ場所やくみだてのバランスによって正常に走行しないことがあります。

バイクンUFOと連結

バイクンUFO本体底部に収納されている連結器を引き出します。

もぐりんと連結

もぐりんの本体底部に収納されている連結器を引き出します。

それぞれの連結器をつなげます。