

二次電池(充電式ニッケル水素蓄電池)のご利用に関して

下記の国産メーカーのニッケル水素電池について動作確認を致しております。

※ニッケル水素電池でご使用の際に不安定な動作が見られた場合は、アルカリ電池のご使用に戻してください。

検証済み ニッケル水素電池 単4型

ブランド	商品ブランド	型番
FUJITSU(FDK)		HR-4UTC
Panasonic	eneloop	BK-4MCC
Panasonic	EVOLTA	BK-4MLE
TOSHIBA	IMPLUSE	TNH-4A

ニッケル水素電池使用上の注意事項

《ニッケル水素電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。
下記にご注意してください》

- ・ニッケル水素電池メーカーの定める使用方法、注意事項を必ず守って下さい。
- ・ニッケル水素電池の交換は必ず大人の方が行ってください。
- ・ニッケル水素電池による動作時間はアルカリ電池より短くなります。
※アルカリ電池比でおおよそ 6~7 割程度。
- ・ニッケル水素電池の充電状況によって使用時間は変わります。
- ・アルカリ電池とニッケル水素電池は混在して使用しないでください。
- ・充電容量の異なるニッケル水素電池は混在して使用しないでください。
- ・容量の異なるニッケル水素電池は混在して使用しないでください。
- ・メーカーの異なるニッケル水素電池を混在して使用しないでください。
- ・放電した後はすぐに対象機種からニッケル水素電池を取り出して下さい。
過放電によりニッケル水素電池がダメージを受ける可能性があります。
- ・ニッケル水素電池が過度に発熱した際は直ちにご使用をやめいただき、電池メーカーの注意事項に従ってください。
- ・指定の電池サイズ以外を使用しないでください。
- ・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ・製品で遊んだ後は必ずスイッチを切り、ニッケル水素電池をはずしてください。
- ・長期間使用しない場合は、ニッケル水素電池を入れた状態にせず、必ず電池を抜いて保管してください。
- ・ショートさせると大電流が流れ、非常に危険です。絶対にさけてください。
- ・水に濡れた場合は直ちに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- ・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- ・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管は絶対にしないでください。