

へんしゅう



しゃしんへんしゅう

オリジナルの写真を作っちゃおう!

「しゃしんさつえい」で撮影した写真を編集できるよ。

サムネイルをタッチして、編集したい写真を選択してね。



※写真の保存数が多いとアプリ立ち上げに少し時間がかかることがあるよ




「しゃしんへんしゅう」を終了しホーム画面に移行するよ。



「アルバム」に移行できるよ。 **アルバム** ▶ p.08



「ひょうじできないデータ」だよ。アルバムで削除してね。



フォロワー数が表示されるよ。
いいね数が表示されるよ。



バス ▶ p.13



選択ページを切り替えるよ。



「しゃしんへんしゅう」画面に移行するよ。
タッチすると編集中の内容は消えちゃうから注意してね。



編集中の内容をオールクリアすることができるよ。



編集中の写真をぼんぼんすることができるよ。



スタンプを選択できるよ。
左右のカーソルでスタンプを選択してね。
スタンプを長押しすると位置移動できるよ。
削除したいときは選択中のスタンプの右下を押してね。

※ぜんぶで33種類あるよ。1枚に最大7個までデコれるよ。



文字入力ができるよ。
入れたい文字の内容を打ち込んでね。 **文字入力** ▶ p.02

そのあとに文字のデザインを決めるよ。
文字を長押しすると位置移動できるよ。削除したいときは
選択中のスタンプの右下を押してね。

※フォントは3種類と6色から選べるよ

※同じフォントデザインの文字は、同じ色になるよ。



らくがきができるよ。
※10色と3種類の太さのペンがあるよ。



パレットを閉じられるよ

消しゴムでらくがきをけせるよ。

へんしゅう



どうがへんしゅう

オリジナルの動画を作っちゃおう!

「どうがさつえい」「テンプレさつえい」で撮影した動画を編集できるよ。

サムネイルをタッチして、編集したい動画を選択してね。

編集した動画の完成を確認したいときはアルバムで見てね!

アルバム ▶ p.08



※動画の保存数が多いとアプリ立ち上げに少し時間がかかることがあるよ



「しゃしんへんしゅう」「どうがへんしゅう」

を終了しホーム画面に移行するよ。



「アルバム」に移行できるよ。

アルバム ▶ p.08



「ひょうじできないデータ」だよ。
アルバムで削除してね。

フォロワー

フォロワー数が表示されるよ。

いいね

いいね数が表示されるよ。

バズ ▶ p.13



選択ページを切り替えるよ。

どうがへんしゅうメニュー画面①



「どうがへんしゅう」画面に移行するよ。

タッチすると編集中の内容は消えちゃうから注意してね。



速度変更ができるよ。

0.5x と 1.25x から選択できるよ。

※速度変更をすると他のデコは追加できなくなるよ。



BGM を選択できるよ。

※ぜんぶで9種類あるよ

※BGMを設定すると元の動画の音が消えてしまうよ。



BGM は耳の不自な
お子様が楽しみづらい
可能性があるよ。



編集中の内容をオールクリアすることができるよ。



編集中の動画をほぞんすることができるよ。



どうがへんしゅうメニュー画面②に移行するよ。 ▶ p.12

へんしゅう



どうがへんしゅうメニュー画面②

さらに動画編集ができるよ



タイムライン



どうがへんしゅう画面① に移行するよ。

タッチすると編集中の内容は消えちゃうから注意してね。



動画のタイムラインが1秒1コマで表示されるよ。

編集したいコマを選択してね。

タイムラインを消したいときはアイコンをもう一度タッチするか画面をタッチしてね。



スタンプを選択できるよ。

しゃしんへんしゅう ▶ p.10



文字入力ができるよ。

文字入力 ▶ p.02

しゃしんへんしゅう ▶ p.10



らくがきができるよ。

※10色と3種類の太さのペンがあるよ

※1本の動画で1コマ分だけらくがき可能だよ。別のコマに追加でらくがきはできないよ。



どうがへんしゅうメニュー画面②で編集中の内容をオールクリアすることができるよ。



編集中の動画を仮保存することができるよ。

編集が終わったら、どうがへんしゅうメニュー画面①の



をタッチして編集内容を保存してね。

※どうがへんしゅうメニュー画面①の をタッチしないと編集した内容が消えちゃうよ