Jewelpod ジュエルポッドダイアモンド

Diamond 専用ソフト

取扱説明書

対象年齢6才以上

SEGA TOYS

GOLD

©'08, '12 SANRIO / SEGA TOYS　S・S / W・TX・JLPC

※イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

セット内容　★ダイアモンド専用ソフトGOLD　★取扱説明書（本書）

ジュエルポッドダイアモンド専用ソフトＧＯＬＤは
あなたがルビーのプロデューサーとなって、
コンテストに出場させ、ジュエルランドナンバー１の
女の子に育て上げるゲームです。

⚠ 注　意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください

くちにいれない

- **小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。**
- **誤飲の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。**
- **思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は３才未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。**
- **ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。**

＜使用上の注意＞

- **遊ぶ前に取扱説明書（本書）をよく読み、大切に保管してください。**
- **ジュエルポッドダイアモンド（別売）以外には絶対に使用しないでください。**
- 本商品を取り付けるジュエルポッドダイアモンド（別売）の取扱説明書にしたがってお使いください。また、注意事項などは必ずお守りください。
- 直射日光の当たる場所、高温・低温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- ジュエルポッドダイアモンド（別売）の電源を入れたまま本商品を抜き差ししないでください。
- 衣類などと一緒に誤って洗濯したり、液体をこぼしたり、水没させたり、濡れた手や汗ばんだ手で触ったりしないでください。
- 端子部に指や金属で触ったり、息を吹きかけたり、異物を入れたりしないでください。
- ジュエルポッドダイアモンド（別売）に差し込むときは本商品の向きを確かめて差し込んでください。
- データの読み出し中や書き込み中にジュエルポッドダイアモンド（別売）の電源を切ったり、本商品を抜いたりしないでください。データを破損、消失することがあります。

- シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。また、無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたり叩きつけるなど乱暴な取扱いをしないでください。
- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。

＜使用上のお願い＞

- 記録されたデータの保存、消失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。撮影した画像は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 本商品を破棄するときは地方自治体の定める方法で処分してください。
- 本商品はジュエルポッドダイアモンド（別売）でのみご使用ください。万一、ジュエルポッドダイアモンド（別売）以外に使用したことにより生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

＜免責事項について＞

- 取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害や接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

＜ジュエルポッドダイアモンド専用ソフトの取り扱いについて＞

- 本商品を PC やデジカメ等でフォーマットしないでください。フォーマットを行った場合には、ジュエルポッドダイアモンド（別売）で本商品が認識されなくなります。また、本プログラムや保存されたデータは全て失われます。

著　作　株式会社 サンリオ
株式会社 セガトイズ
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-39　恵比寿プライムスクエア８Ｆ
■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ　お客様相談センター
〒110-0006 東京都台東区秋葉原 1-1　秋葉原ビジネスセンター２Ｆ
ナビダイヤル：0570-057-080
電話受付時間：月～金(除く祝日)10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話・PHS・ケープル回線等をご利用のお客様は
03-6831-8317におかけください。
■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ　お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作 1-3-4

★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問い合わせください。
★弊社ではより良い商品をお客さまにお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

遊ぶ前に

ジュエルポッドダイアモンド（別売）に挿入することで、本商品で遊ぶことができます。

※ジュエルポッドダイアモンド（別売）→以下「本体」と呼称

本商品の挿入

本体の電源が切れていることを確認してください。
図のような向きで本商品をカチッと音がするまで押して挿入してください。
再度本商品をカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。

注意！ 取り外すときは、必ず「ホームボタン」を３秒以上押して電源を切ってから行ってください。

※本商品で遊ぶには別売の「ジュエルポッドダイアモンド」が必要です。
本商品を他の媒体に挿入してもゲームで遊ぶことはできません。

操作方法

ゲーム中の主な操作方法です。

① **決定**
決定したい場所でタップすると決定できます。
「タップ」＝タッチパネルを指先でたたく操作です。



② **選択**
メニューを選択する時は、メニューリストの上で上下や左右にスライドするとメニューを選択することができます。
「スライド」＝タッチパネルを指先ですべるように動かす操作です。

③ **選択肢の決定**
イベントなどで選択肢が発生した場合や、マップで移動先を指定する時は、最初に選びたい方をタップしてから、選択中の項目をタップすると決定されます。



④ **文字送り**
メールの画面などで▼や▲が表示されている場合、上下にスライドすることで前後の行を表示することができます。

※トレーニングなど特別な操作を行うものは各ゲームの説明を参照ください。

ゲームの始め方

本体の電源を入れて「ホームメニュー」で「ＮＥＷアプリ」をタップしてください。

「ゲームロード」をタップしてください。
本商品内にあるゲームのアイコンが表示されます。

「ゴールド」をタップすると本商品のゲームが始まります。

ゲームを始める時に、最初から始めるか、続きからか選べます。

初めて遊ぶ時は「はじめから」、
続きから遊ぶ時は「つづきから」を タップしてください。

重要 **「はじめから」を選んだ場合、前回までの保存されたゲームはできなくなります。**

ゲームの終わり方

ゲームをやめる時の方法です。

ゲームをやめる時は、本体の「ホームボタン」を押して終了してください。

重要 **終わる前に「メニュー」(P6)から「ねる」でルビーを寝かせておくと、ジュエルパワーが回復します。**
※進行中のデータは自動で保存されます。

マイルーム

ルビーのお部屋です。状態を確認したり、ルビーのお世話をします。



- 時　計……今の時間を確認できます。
- メールアイコン…メールが届くと表示されます。「メッセージ」の「メールボックス」(P9)を見てみましょう。
- お部屋……ルビーが生活しています。

↓項目一覧

操作したい項目の上でタップすると決定できます。

- **メニュー**・・・・・（P６参照）　トレーニングや食事、ルビーを寝かせたり起こしたりするほか、アニメの確認や、参加中のコンテスト・トロフィーの確認、ユーザーデータの削除ができます。
- **クローゼット**・・・（P７参照）　ルビーの状態を確認したり、クローゼットできせかえができます。※マイルームでは、きせかえしたルビーは表示されません。
- **おでかけ**・・・・・（P８参照）　マップにおでかけしてコンテストにエントリーしたり買い物ができます。イベントが発生するかも。
- **メッセージ**・・・・（P９参照）　メールで情報を確認したり、他のキャラに電話をかけることができます。また、困ったときのヒントを確認したり、通信でアイテムを手に入れることができます。

時間について

マイルーム内の時間は本体の時間と連動しています。
夜の間（PM９：００～ AM７：００）はルビーは寝てしまいます。
※ゲームを終了してから１日以上放置するとスタイルがさがります。

ＪＬ（ジュエル）ポイントについて

ゲーム内でアイテムを購入するにはＪＬポイントが必要です。
ＪＬポイントは本体と連動している他、ゲーム内のコンテスト(P11)でも入手できます。
ゲーム内で入手したＪＬポイントは本体でも使用できます。

マイルームのインテリアについて

コンテストで１位に入賞するとインテリアが追加されていきます。

メニュー

マイルームで「メニュー」をタップするとルビーのお世話やコンテストのエントリー情報を調べることができます。

トレーニング

ジュエルパワーを使ってルビーをトレーニングさせましょう。

かぞえよう　**★おしゃれがアップします！**
メニューの　をタップすると遊べます。
出題の絵柄の数を数えましょう。穴の中に出題の絵柄が通ったら　の部分をタップしてカウントします。正解するとオシャレが上がります。

まわそう　**★スタミナとスタイルがアップします！**
メニューの　をタップすると遊べます。回し車の周りを矢印の方向にぐるぐる回すようにスライドしましょう。
カーソルが「×」のエリアに接触しないようにスライドのスピードを調節してください。
うまくいくとスタミナがアップし、スタイルが上がります。

はやおし　**★かしこさがアップします！**
メニューの　をタップすると遊べます。
３０秒間、ルビーを素早くタップしましょう。
たくさんルビーをタッチできるとかしこさがアップします。

重要 **コンテストエントリー中はトレーニングができません。**
トレーニングするにはジュエルパワーが１０必要です。
ジュエルパワーが１０以下になると　と表示されトレーニングできなくなります。
「食事」で「ジュエルドロップ」を使うなどして、ジュエルパワーを上げてください。

食事

ショップで買った「フード」や「ドリンク」の使用ができます。

メニューの　をタップするとアイテム選択画面に入ります。
左右にスライドして「フード」や「ドリンク」選びます。
つかう をタップするとアイテムを使用し、ルビーの状態が変化します。
※各アイテムの効果はゲーム内の「ヒント」参照。

寝る・起こす

ルビーを寝かせたり起こしたりすることができます。

ルビーが起きている時にメニューの　をタップすると寝ます。
睡眠中は「トレーニング」「食事」「アニメチェック」「おでかけ」「でんわ」ができません。 睡眠中はジュエルパワーが回復します。
※AM7:00～PM9:00にルビーを寝かせて、ゲームを終了させても、再開すると起きています。

ルビーが寝ている時にメニューの　をタップすると起きます。
ルビーは PM9:00 ～ AM7:00 までは寝ていますが、このコマンドを使うことで強制的にルビーを起こしてお世話ができます。
ただ、あまり夜更かしをさせるとルビーが寝不足になってしまいます。
寝不足になってしまったら、寝ている間は起こさないようにしましょう。

アニメチェック

今まで入手したアニメを見ることができます。

メニューの　をタップするとゲーム中に手に入れたアニメを見ることができます。
見たいアニメのアイコンをタップしてください。
アニメは「ショップ」(P１２)でグッズを買うと手に入ります。

重要 **グッズを持っていなかったりスタイルが３以下だと見られません。**

情報

エントリー中のコンテストが確認できます。

メニューの　をタップすると参加中のコンテストの内容が確認できます。
コンテスト会場がわからない時はここで確認しましょう。
コンテストは「おでかけ」(P８)で「コンテスト会場 A」に行くと参加できます。
エントリーカードはトロフィーをたくさん集めるとアップグレードできます。
エントリーカードのグレードが上がると、より多くのコンテストに参加できるようになります。

せってい

本体のユーザーデータを更新したり、データをクリアできます。

「ユーザーデータよみこみ」をタップした後の画面で ＯＫ をタップすると、ユーザー名や今の時間など、本体の設定がゲームに反映されます。
本体の時間やユーザー名などを変更した際は、この操作を行ってください。
ゲームを最初からやりなおす時には、ここで「セーブデータさくじょ」を行ってください。

クローゼット

マイルームで「クローゼット」をタップするとルビーのきせかえや状態の確認ができます。

- ルビーのきせかえができます。
- コンテストにエントリーするのに必要な値です。
- **※トレーニングや食事、きせかえなどで増減します。またキラキラレベル以外の値はイベントで増減することもあります。**
- トレーニングを行うのに必要な値です。寝かせたり、食事をすると回復します。
- きせかえに必要な値です。
- キラキラレベルが高いほどいろんな種類の服を着ることができるようになります。
- キラキラレベルはコンテストに入賞すると上がっていきます。
- ルビーが特殊な状態になると表示されるアイコンです。特殊な状態には以下の種類があります。

前の画面に戻ります。

良い状態：キラキラ　イケイケ　ハッピー　マッスル
悪い状態：ケガ　ブルー　ネブソク　カゼ　ヘコミ

※特殊な状態の詳しい説明はゲーム内の「ヒント」参照。
すべての特殊な状態はジュエルパフェをたべると解消することができます。

きせかえ

ショップで買った「トップ・ウェア・グッズ」のきせかえができます。

きせかえ をタップするときせかえ画面に入ります。

変更したい部分
「トップ・ウェア・グッズ」を
左右にスライドして選びましょう。

ＯＫ をタップするときせかえが完了します。

重要 **スタイルが３以下になると「トップ・ウェア・グッズ」が解除されます。**

※ルビーのスタイルが下がるときせかえできません。
トレーニングをしてスタイルを上げてください。また「トップ・ウェア・グッズ」の中にはキラキラレベルが低いと使えないものもあります。コンテストでキラキラレベルを上げましょう。
※マイルームでは、きせかえしたルビーは表示されません。

おでかけ

※ルビーが寝ている時はメニュー（P6）で、起こしてからおでかけしてください。

マイルームで「おでかけ」をタップするとマップに移動します。
マップ上で上下左右にスライドすると、マップ間を移動することができます。
のついた建物をタップすると建物の名前が表示され、もう一度タップすると中に入る事ができます。「マイルーム」を決定すると、「マイルーム」に戻る事ができます。



特別なトレーニング

サフィー、ガーネット、ベリドットに電話で約束をした後、それぞれの家に行くと、特別なトレーニングが行えます。

はしろう

★スタミナが鍛えられます。
ベリドットの家でできるトレーニングです。
「こする！」の部分を左右にスライドしましょう。

けいさん

★かしこさが鍛えられます。
サフィーの家でできるトレーニングです。
正しい答えの数字をタップしましょう。

おぼえよう

★オシャレが鍛えられます。
ガーネットの家でできるトレーニングです。
出てくるアイテムを覚えて、出てきたアイテムや出てこなかったアイテムを答えましょう。

重要 ※ のついた建物はあらかじめ電話で約束しないと入れません。※キャラクターの家やコンテスト会場はAM7：00～PM8：59に入れます。

メッセージ

メールボックス

キャラクターから届いたメールを見ることができます。



上下にスライドして読みたいメールを選択して、タップで決定しましょう。
まだ見ていないメールには すでに読んだメールには のアイコンが表示されます。
戻る時は「×」をタップしてください。メールは最大１０件まで保存され、１１件目以降は古いメールから自動で消えていきます。

でんわ

キャラクターに電話をかけることができます（AM7:00～PM8:59）。

電話したいキャラクターのアイコンをタップして決定しましょう。
コール画面がしばらく表示されて電話がつながります。
つながったら「おでかけ」から相手の家に行けるようになります。
特別なトレーニングが行えます。
※電話は鳴がらない場合があります。何度かかけ直してみましょう。
※遊びに行く前に電池残量がなくなった時は、もう一度電話で約束し直してください。

ヒント

ゲーム中のヒントを見ることができます。

上下にスライドして読みたいヒントを選択して、タップで決定しましょう。戻る時は「×」をタップしてください。

つうしん

通信でアイテムを手に入れる事ができます。

「ジュエルポッドクリスタル」または「ジュエルポッドクリスタルプラス」または「ジュエルポッドダイアモンド」から、「ひみつのあんごう」をメールで送ってもらいましょう。

♥つうしんのやりかた

「おくる状態」の相手と通信部分を向け合って、
OK をタップしてください。

※必ずうけとる側が先に OK を押して待つようにしてください。

通信が成功するまで動かさないでください。
受信確認画面で約１分経っても成功しない場合、「つうしんにしっぱいしました」画面に戻ります。
相手のつうしんを受け取れなかったら、再度 OK をタップしてください。
戻る時は「×」をタップしてください。

♥ひみつのあんごう

他のジュエルポッドからひみつのあんごうを送ってみましょう

ひみつのあんごう一覧

※ビックリマークも忘れずに！！

①ルビーだいすき！	②アイテムゲット！
③サファイア	④エンジェライト
⑤？？？？？？？	⑥？？？？？？？
⑦？？？？？？	⑧？？？

他のジュエルポッドからのひみつのあんごうの送り方

「ジュエルポッドダイアモンド」または「ジュエルポッドクリスタル」または「ジュエルポッドクリスタルプラス」の「メール」から、「あたらしくかく」で「ひみつのあんごう①～⑧」をどれか一つ入力し、送ってもらいましょう。

ほかの４つの「ひみつのあんごう」はホームページでチェックしてね！
http://www.jewelpet.jp

ゲームのポイント

まずは「オシャレ」「スタミナ」「かしこさ」「スタイル」を上げましょう。

メニューのトレーニングや食事で「オシャレ」「スタミナ」「かしこさ」「スタイル」を上げましょう。
トレーニングにはジュエルパワーが 10 必要です。
ジュエルパワーは睡眠時間の経過で回復する他、食べ物でも回復できます。
ただし食べ物によっては与えすぎるとスタイルが下がるものもあります。
食べ物やアイテムの購入にはＪＬポイントが必要です。
ＪＬポイントは本体の「ミニゲーム」で入手する他、コンテストに入賞することで手に入れることができます。

「きせかえ」しましょう。

ショップでアイテムを買ってきせかえる（Ｐ７）ことでも「オシャレ」「スタミナ」「かしこさ」を上げることができます。
アイテムにはキラキラレベルが高くないと身につけられないものがあります。
キラキラレベルはコンテストで入賞すると上がります。

コンテストにエントリーしましょう。

コンテスト会場Ａに行ってコンテストにエントリーしましょう。
コンテストではトレーニングと同じ内容のゲームが行われ、順位に応じてＪＬポイントやトロフィーが手に入る他、キラキラレベルが上がります。
コンテストは「オシャレ」「スタミナ」「かしこさ」が一定の条件を満たしていないとエントリーできないものがあります。
また、コンテスト会場以外の場所で行われる特別なコンテストもあります。

１５種類のコンテストに優勝してお部屋をごうかにしましょう。

コンテストに１位で入賞するとマイルームのインテリアが入手できます。
インテリアは全部で 15 種類あります。

２５種類全てのコンテストで優勝すると・・・！？

コンテスト

「おでかけ」から「コンテスト会場A」に行きましょう。

マイルーム（P5）から「おでかけ」でマップに移動し、「コンテスト会場A」に行きましょう。
※コンテスト会場AにはAM7：00～PM8：59に入れます。

「コンテスト会場A」でコンテストにエントリーしましょう。



持っているトロフィーです。入賞したことがあるコンテストに表示されます。
コンテスト名です。左右にスライドして選択します。
参加条件です。ルビーのオシャレ等（P7クローゼット画面）が、表示されている値に達していないとコンテストにエントリーできません。
エントリーするコンテストが決まったらタップします。
前の画面に戻ります。

コンテスト名を左右にスライドして選び「さんかする」をタップして決定しましょう。
条件を満たしていればコンテストに参加できます。
コンテストには他の会場が指定されているものもあります。
指定の会場に移動しましょう。
※コンテストにエントリー中、電池残量がなくなるとキャンセルになります。

コンテストに入賞してエントリーカードをグレードアップしましょう。

コンテストではトレーニングと同じ内容のゲームが行われます。
ゲームで好成績を収めコンテストに入賞しましょう。
1位で入賞すると、JLポイントとトロフィー、インテリアが手に入ります。
また、キラキラレベルがあがることがあります。
キラキラレベルがあがると着替えられる服の種類が増えます。

トロフィーを集めるとエントリーカードがグレードアップし、25 種類のコンテストに参加できるようになります。
エントリーカードはメニュー（P6）の情報から確認できます。
また、コンテストの後、イベントが起こることも・・・？

ストロベリーカフェ

ストロベリーカフェで食事をしてオシャレ等を上げることができます。

左右にスライドしてメニューを選び「たのむ」をタップすると、JL ポイントを使ってルビーが食事します。
メニューごとに効果は異なります。
いろいろ試してみましょう。
ただ、食べ過ぎるとルビーのスタイルが下がっちゃうかも・・・？
戻る時は「×」をタップしてください。
※各メニューの効果はゲーム内の「ヒント」参照。

ショップ

ショップでアイテムの購入ができます。

最初に「トップ」「ウェア」「グッズ」「フード」アイコンをタップしてアイテムの種類を選びます。
メニューが表示されたら左右にスライドしてアイテムを選択し、「かう」をタップするとJLポイントをつかってアイテムを買うことができます。
戻る時は「×」をタップしてください。
「トップ」「ウェア」「グッズ」は「クローゼット」（P7）の「きせかえ」、「フード」は「メニュー」（P6）の「食事」で使用することができます。
アイテムごとに効果は異なります。
※各アイテムの効果はゲーム内の「ヒント」参照。

イベント

ルビーや他のキャラクターとコミュニケーションしましょう！

「おでかけ」した時や、「ストロベリーカフェ」や「川」に行った時、また、「コンテスト」に参加したり、「マイルーム」に戻った時など、イベントが発生することがあります。

イベントでは選択肢が出ることがあります。選択したい項目をタップして、 がついたら再度タップすると決定します。

イベントの結果に応じてルビーの状態が変化したり、アイテムが手に入ったりします。

Q＆A

Q１ 本体で本商品が認識されない。
① 本商品が正しい向きで、しっかり挿入されているかどうか確認してください。
② 本商品を本体から一度抜き挿しして、再度確認してください。
③ 本商品のデータ読み取り部が汚れていないか確認してください。汚れがある場合には、乾いた布などで軽く拭き取ってください。
④ Q2（後述）を参考に、ロック解除になっているか確認してください。
⑤ ①～④の手順を行っても、改善されない場合には、セガトイズお客様相談センターまでお問い合わせください。（Ｐ２参照）

Q２ 本商品に本体で撮った写真が保存されない。
本商品の脇にある「書き込み禁止スイッチ / 誤消去防止スイッチ」がロック解除になっていることを確認します。

ロック

ロック解除

Q３「メニュー」で「トレーニング」/「食事」ができない。
→「メニュー」から「おこす」をタップしてルビーを起こしてください。

Q４「サフィー / ガーネット / ベリドット / ラプラ・エンジェラの家」に入れない。
→「メッセージ」の「でんわ」（P9）から各キャラクターに電話をして家に入る約束をしてください。
※何回か電話をしないとつながりません。
つながっても家に入るメッセージが表示されないと入ることはできません。

Q５「マップ」で「プレミアムストア」や「川」に入れない。
→入れる時間や、キャラクターからのメールやヒントを確認してください。

その他困った時は
http://www.jewelpet.jp
のジュエルポッドダイアモンド専用ソフト
「ゴールド」のQ＆Aを見てね！

★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★
ホームページアドレス http://www.segatoys.co.jp