

# さつえい

おんりょう せってい  
音量0に設定していても  
シャッター音は出るよ。



## しゃしんさつえい

シャッター ボタンを押すか

画面の ボタンをタッチすると写真が撮れるよ。

※真っ暗な画面を撮影すると、外周部分に白点が出る場合があるよ。



しゃしんさつえいを終了しホーム画面に移行するよ。



【フレーム】を選択できるよ。

左右のカーソル でフレームを選択して で決定してね。

※せんふで10種類あるよ。



【クロマキー背景】を選択できるよ。

グリーンバックシートを背景にして撮影してね。

※せんふで30種類あるよ。

左右のカーソル でクロマキー背景を選択して で決定してね。

※クロマキー合成が上手く出来ない場合は クロマキー合成の仕方は ▶ p.03 でクロマキーの設定をしてね。



【カラーフィルター】を選択できるよ。 で決定してね。

※せんふで6種類あるよ。



【顔認識エフェクト】を選択できるよ。

左右のカーソル で顔認識エフェクトを選択して

で決定してね。

※せんふで34種類あるよ。

※顔を認識するよ。カメラにしっかり顔をうつしてね。

※カメラに顔がしっかりうつっていないと、

顔認識されない場合があるよ。



タッチするたびに 【セルフタイマー】 の秒数アイコンが  
「×」→「3秒」→「10秒」の順に切り替えられるよ。



画面にカウントが表示されるので撮影するタイミングがわかるよ。



【おもしろ変形】を選択できるよ。おもしろい顔になっちゃう!?お顔が変形するよ。 で決定してね。



※せんふで5種類あるよ。

※しゃしんさつえいのみ使用できます



【自動メイク】を選択できるよ。

はじめに顔写真を撮影してね。

メイクの濃さを 3段階の中から選んで

で決定してね。



※メイクは複数の種類がランダムで選択されるよ ※自動メイクをすると設定したデコは消えちゃうよ。

# さつえい

おんりょう せってい  
音量0に設定していても  
おん で シャッター音は出るよ。



## どうがさつえい

### シャッターボタンを押すか

- 画面の ボタンをタッチすると動画撮影がはじまるよ。
- ※真っ暗な画面を撮影すると、外周部分に白点が出る場合があるよ。
- ※動画は最大50秒間の動画撮影ができるよ。
- ※撮影開始前にデコ設定をしてね。撮影中は設定変更できないよ。
- ※「撮影可能な残り秒数」は、撮影中には表示されないよ。



どうがさつえいを終了しホーム画面に移行するよ。



【フレーム】を選択できるよ。

左右のカーソル でフレームを選択して で決定してね。

※ぜんぶで10種類あるよ。



【クロマキー背景】を選択できるよ。

グリーンバックシートを背景にして撮影してね。

左右のカーソル でクロマキー背景を選択して で決定してね。

※ぜんぶで30種類あるよ。

※クロマキー合成が上手く出来ない場合は クロマキー合成の仕方は ▶ p.03 でクロマキーの設定をしてね。



【カラーfiltrer】を選択できるよ。 で決定してね。

※ぜんぶで6種類あるよ。



【顔認識エフェクト】を選択できるよ。

左右のカーソル で顔認識エフェクトを選択して で決定してね。

※ぜんぶで34種類あるよ。

※顔を認識するよ。カメラにしっかり顔をうつしてね。

※カメラに顔がしっかりうつっていないと、  
顔認識されない場合があるよ。



【BGM】を選択できるよ。

※どうがさつえいのみ使用できるよ。

※ぜんぶで9種類あるよ。 ※せってい音量を上げたり下げたりすると、BGMの音量も大きくなったり小さくなったりするよ。  
※音量0にするとBGMは無音で動画撮影できるよ。

BGM は耳の不自由な  
ごさまのための  
お子様が楽しみづらい  
可能性があるよ。



タッチするたびに 【セルフタイマー】 の秒数アイコンが

「×」→「3びょう」→「10びょう」の順に切り替えられるよ。



画面にカウントが表示  
されるので撮影するタイミングがわかるよ。

## さつえいちゅう

- 動画撮影を途中で止めたいときは、再度シャッターボタンを押すか画面の ボタンをタッチして、 を選択してね。
- 撮影を続けたいときは を選択してね。

- ※撮影中に画面のどこかをタッチすると、 ボタンが表示されるよ。
- ※50秒が経過すると、自動的に撮影がおわるよ。
- ※保存の容量が不足していると、撮影が自動でおわるよ。



撮影中マーク



撮影可能な残りの秒数



マークや文字で撮影していること、撮影できる残りの時間がわかるよ。

# さつえい

おんりょう せってい  
音量0に設定していても  
おん で  
シャッター音は出るよ。



## テンプレさつえい

撮影したいテンプレさつえいのメニューを選んでね。

6種のカテゴリーに分かれているよ。メニューはぜんぶで60種類! ▶ p.07

①サムネイル作成→②サムネイル撮影→③本編撮影の手順で撮影しよう。



### ① サムネイルデザインを決めよう! 各アイコンをタッチしてへんしゅうしてね。

※メニューによっては選択できないものがあるよ。 ※複数回サムネイルを作成するメニューがあるよ。



テンプレさつえいメニュー選択画面に移行するよ。

タッチすると編集中の内容は消えちゃうから注意してね。



【もじにゅうりょく】をタッチすると、赤枠の文字が点滅するよ。

点滅した文字をタッチすると、文字を変更できるよ。

文字入力の仕方 ▶ p.02

フォント(3種)・色(6種)も変更できるよ。

しゃしんへんしゅう ▶ p.10



編集中の内容をオールクリアするよ。



サムネイルデザインを決定して、次のサムネイルデザイン画面または、  
撮影画面に移行するよ。



スタンプ  
テンプレさつえいでは  
最大4個デコレれるよ

しゃしんへんしゅう ▶ p.10



らくがき



カラーフィルター

### ② サムネイルデザインが決まったらサムネイル撮影をしてね。



アイコンをタッチしてサムネイルの撮影に移行するよ。

タイマー設定を選択してね。

本体のシャッターボタンを押すか、画面のさつえいをタッチしてね。

※サムネイルは1秒の動画だよ。




画面にカウントが表示されるので  
撮影するタイミングがわかるよ。

### ③ 本編を撮影しよう!

サムネイル撮影が終わったら  
自動的に本編の撮影がスタートするよ。

本編撮影を途中で終了したい場合は、  
本体のシャッターボタンを押すか

画面のさつえいをタッチしてね。



※本編撮影がスタートする前に3秒のカウントダウンがあるよ

※本編撮影冒頭の「THE BUZZ TAKE」のようなオープニング動画は、  
あるメニューとないメニューがあるよ。

※撮影中に画面のどこかをタッチすると、さつえいボタンが表示されるよ。

※本編撮影開始5秒後、さつえいが表示されないよ。



画面にカウントが表示されるので  
撮影するタイミングがわかるよ。



# さつえい

メニューによっては、デザインできる「テンプレさつえい」とデザインできない「テンプレさつえい」があるよ。

※デザインパターンが複数あるメニューがあるよ。ランダムで選択されるからたくさん撮影してみてね!

※テンプレさつえいの全 60 種のメニューはパッケージで確認できるよ。

BGM は みみ 五じゆうな  
おとぎ おとぎの おとぎの  
かのうせい 可能性があるよ。



## ○○しょうかい

「**しょうかい**」動画が撮影できるよ。

自分のすきなことなどを動画で紹介しちゃおう!



デザインパターンが複数あるテンプレート

- ・ルーティン
- ・ルームツアー
- ・もちもの
- ・こうにゅうひん
- ・きょうのコーデ



## ○○してみた

「**してみた**」動画が撮影できるよ。

自分のすきなことなどをしながら動画撮影しちゃおう!



- ・うたってみた
- ・ドッキリ
- ・ギャルメイク
- ・10びょうメイク



## そうぐうしてみた

「**そうぐうしてみた**」動画が撮影できるよ。

各メニューによって遭遇するものが違うよ!



- ・イケメン



## いってみた

「**いってみた**」動画が撮影できるよ。

クロマキー合成を使って、おでかけ気分♪

各テンプレートによってクロマキー合成できる背景が違うよ!



- ・なんごく
- ・ゆきぐに



## おもしろ

カンタンに「**おもしろ**」動画が撮影できるよ!



- ・○○のきもち
- ・てんしとあくま
- ・○○しんだん
- ・じんせい
- ・モナ・リザ



## ○○ふう・なりきり

「**なりきり**」動画が撮影できるよ。

なりきって「○○ふう」の動画を撮影してみてね♪



- ・ニュース
- ・ASMR
- ・しゃざい・ほうこく
- ・THE BUZZ TAKE
- ・ミュージックビデオ
- ・○○メドレー
- ・ざっしのモデル

保存方法や上限などは「保存データについて」をみてね。撮影した写真・動画は編集できるよ。撮影した写真・動画は「アルバム」に保存されてみることができるよ。