

ゲーム



ゲームは全部で6種類あるよ。
3回失敗するとゲームオーバーだよ。
ゲームで5回「すご~い!!」になると
バズイベントが起きるよ。

プロフに登録した顔写真を
使うメニューです。
プロフの顔写真是 **プロフ** ▶ p.16 で登録してね。



しんけいすいじゃく



さいしょに表示される解答を覚えよう!

タッチでカードをめくって、おなじえのペアを揃えてみよう。
写真カードがペア成立の場合は、写真が「わらったかお」に変わるよ。
写真カードがペア不成立の場合は、写真が「かなしいかお」に変わるよ。



お手付き1回以下すべてペアを揃えられたら「すご~い!!」になるよ



かおルーレット



画面中央のピンクの枠線の中で

1つかおがそろうように、タイミングよく **とめる** をおしてね!

かおはうえからじゅんばんにとまるよ。

写真が使用されている場合は、

成功するとキラキラが出て顔写真が「わらったかお」に変わるよ。

※使用されている写真が「わらったかお」で開始した場合は写真変化はないよ。

3回のルーレットを全て成功すると「すご~い!!」になるよ



ランニング



おばけをよけながら、キャンディをあつめて

ゴールをめざそう! **ジャンプ** をおすと、ジャンプができるよ!

キャンディをあつめると、写真が「わらったかお」に変わるよ。

おばけに当たると、写真が「かなしいかお」に変わるよ。



キャンディを10個以上あつめてゴールすると「すご~い!!」になるよ



キャンディが
上にあるときは
ジャンプして
あつめてね。



おぼけ

おぼけが下にいるときは
ジャンプして避けてね。
おぼけが上にいるときは
ジャンプせずに進もう!

ゲーム



バキューン



画面下部の顔を横移動させてね。

タッチやスライドで、みぎ・ひだりにうごいて
てきをたくさんたおそう!

てきに3かいあたるか、30 びょうすぎると、ゲームがおわるよ
てきをたおすと、写真が「わらったかお」に変わるよ。
てきに当たると、写真が「かなしいかお」に変わるよ。

スコアが 6000 点以上でゲームしゅうりょうになると「すご~い!!」になるよ



てきは 3 種類いるよ



たおすと 500 点加算されるよ



たおすと 100 点加算されるよ



ふっかつちゅう
復活中だよ



ライブはいしん

カメラをインカメラにしてはじめてね。

さいしょにガイドに顔を合わせるとゲームがはじまるよ。
コメントをよくみて、ガイドのいちにかおをあわせてね!
ガイドに顔がはまって成功すると
いいねや歓声がたくさんもらえちゃう!

5 回以上成功すると「すご~い!!」になるよ



ベストショット

みんながしょうめんをみたら、シャッターボタンをおしてね!

20 びょうのあいだにシャッターボタンをおしてね!

※画面のさつえいボタンは表示されないよ。

みんながしょうめんを向いているときがベストショットタイミングだよ。
ベストショット撮影に成功すると、ハートが表示されるよ。
シャッターは 3 回押せるよ。

3 回とも成功すると「すご~い!!」になるよ

