

ダウンロード



ダウンロード



ダウンロードコードをにゅうりょく入力してemojiやアバターきせかえ、
まちうけデザインをダウンロードできます。



※Wi-Fi接続せつぞくをしていないとダウンロードできません。



別売りカード

LinkLinkシリーズまたはemojamしゅうへんしょうひん周辺商品こうぶを購入するとついてくるダウンロードコードを
入力することで、emojiやアバターをダウンロードすることができます。



※銀剥ぎんはがしがある場合はコインなどで削けずってください。

例

ダウンロードコード LBEX KA3Q 3RW8 KD34



※上記ダウンロードコードは本体へ入力しても何も起きません。

ダウンロード方法

「ダウンロード」メニューからダウンロードコードをにゅうりょく入力してください。
16ケタのコード入力は、右の画面のように左上から順番しゆんばんに入力してください。
入力が終わったら「けってい」を「Bボタン」で選択してください。



ひみつのあいことば



emojiでひみつのあいことばをにゅうりょく入力すると新たなemojiが
ダウンロードできます。

5つのemojiを入力したら「けってい」を「Bボタン」で押してください。

※「ひみつのあいことば」は弊社HPにてイベント情報じょうほうをご確認ください。

