

ジャスミン








をeペンでタッチすると、プリンセスレッスンが始まります。

- · 🍪 をeペンでタッチすると、プリンセスレッスンを途中で終わることができます。
- 。 ・絵をタッチすると、画面のジーニーがおしゃべりしたり、キャラクター紹介を見ることができます。
- · 🍑 💗 は「Lesson2 I へんしんジーニー」で選択肢を選ぶために使用するアイコンです。





Class 7 のプリンセスレッスシ



Lesson 19 おほしさまあつめ



abhtu たは あそ 音声に頼らず遊ぶことが できるレッスンです



Lesson 20 おでがみ



がたい たた あそ 音声に頼らず遊ぶことが できるレッスンです。



Lesson 21 Abbbs-=-



abhetin たよ あそ 音声に頼らず遊ぶことが できるレッスンです。









Lesson19 おほしさまあつめ」は、憧れの魔法の絨毯に乗って 文学のレッスンが出来ます。

ジャスミンと星を集めて、魔法の星座をつくりましょう★

をeペンでタッチするとレッスンが始まります。

·eマットとeペンを使って遊びます。






→」の矢印をタッチするときは、eペンで押さないように注意してください。

·「�」「�」の矢印をタッチするときは、叩かないように、しっかりと押してください。

eペンを振って、魔法をかけます。eペンを振る時は、ストラップを付けて しっかりと握ってください。手から離れたり、周りの人や物にぶつからな いように、プリンセスのように優雅に振りましょう。







がめんせつめい画面の説明

画面に出題されることばの文字が書かれたおほし まっ さまを集めながら夜空の冒険を体験します。 eマットの「◆」「◆」の矢印を手で押して、出題さ れた文字と、同じ文字が書いてある星を選びます。



かんせい 完成させる ことばです。

だしい文字を選びeマットの矢印を押して回答します。

最後に、eペンを振って集めた星に魔法をかけ せい ざ つく ど ま 5が ほし あつ 全 産 を作ります。1度も間違えずに星を集め、 星座ができると、プリンセスポイント ******* がもらえます。

ペン振りを促す操作アイコンです。











「Lesson20 おてがみ」は、ひらがなを学ぶレッスンです。

ったでがあいてしまったお手紙を、正しい文字を選んで完成させることで楽しくひらがなに触れることが出来ます。

そう さ ほうほう **操作方法**

- ・ ・絵本の 《きゅう》 をeペンでタッチするとレッスンが始まります。
- ・eペンを使って遊びます。
- eペンをジョイスティックにして遊びます。
 絵本ソフトケース右下のeペンポートに、eペンをしっかり挿してください。
 eペンをしっかり左右に動かしてください。倒し続けていると、連続で移動してしまうので、1つだけ動かしたいときはしっかりとeペンを垂直に戻してください。







2 eペンを振って、魔法をかけます。eペンを振る時は、ストラップを付けてしっかりと握ってください。手から離れたり、周りの人や物にぶつからないように、プリンセスのように優雅に振りましょう。



がめんせつめい

1 アブーが破いてしまったお手紙を直しましょう。eペンをペンポートに挿しジョイスティックにして、左右にかたむけるとアブーが左右に移動します。eペンの上の白い「ペントップボタン」を押して、決定します。アブーをジョイスティックで左右に動かして選びましょう。



2 正解したら、eペンをペンポートから抜き、しっかりと握り、eペンを振って魔法をかけると、手がが元通りに直ります。1度も間違えずに手紙を直すことができたら、プリンセスポイントがもらえます。

ペン振りを促す操作アイコンです。



(p15)










そう さ ほうほう 操作方法

・ ・ 絵本の ・ をeペンでタッチするとレッスンが始まります。

・eペンと絵本を使って遊びます。

PI5右下の や、pI4のひらがなを使用して や、pI4のひらがなを使用して できるします。eペンの先を押し込んでタッチしてください。







® ままり eペンを振って魔法をかけます。

eペンを振る時は、ストラップを付けてしっかりと握ってください。

「まから離れたり、周りの人や物にぶつからないように、プリンセスのように優雅に振りましょう。



がめんせつめい画面の説明

1 魔法をかけるためのステッキを、eペンで絵本 をタッチして選びましょう。

えほん 絵本タッチ操作を促すアイコンです。・





2 画面が表示された魔法の呪文を見ながら同じ文 ッマを絵本の中から探してeペンでタッチします。

た。 絵本タッチ操作を促すアイコンです。



タッチして ^{ス5} 選びましょう。



3 eペンを振って魔法をかけると、ジーニーが変身します。1度も間違えずにジーニー に魔法をかけることができたら、プリンセスポイント

