

にほんごえいご二語文も! ことばずかんDX

対象年齢 3才以上
単4アルカリ電池2本使用(別売)
電池耐久時間:連続約4時間



アンパンマンたちが教えてくれる **ことば**
ネイティブ発音の **英単語**
伝える力をもっと育てる **二語文**



TR-79717



警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゅうい)
●取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。
●必ず保護者のもとで遊ばせてください。
●本体を開閉するとき、可動部に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●不安定な場所や落下の恐れのある場所では使用しないでください。
●落としたり、ぶつけたり、ふりまわすなど強い衝撃を与えるような使用はしないでください。
●火気や暖房器具の近くでの使用、保管は絶対にしないでください。
●ビニール袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。ビニール袋を頭から被ったり、覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●本製品の分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●ナニ(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意
《思わぬ事故や破損・故障のもとになりますので下記に注意してください。》
●遊ぶ前に「△警告」「△注意」などの記載事項をよく読んでからご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。
●ペンでずかんをタッチする時は、強く押し付けしないでください。破損したり、誤動作する場合があります。
●ペンは「にほんごえいご二語文も おしゃべりいっぱい! ことばずかんSuperDX」専用です。他の商品では遊べません。また使用目的以外では絶対に遊ばないでください。
●太陽光の下では誤動作することがあります。
●本製品を高湿多湿の場所、日光の当たる場所での保管はしないでください。
●本体を持ち運ぶ時は、必ずふたを閉めて、取っ手を持ってください。
●本製品が破損、故障した場合は、直ちに使用をやめてください。
●製品の特性上、イントネーションが不自然だったり、発音の一部に聞き取りにくい音が出る場合があります。ご了承ください。
●電池はメーカーにより、使用推奨期限が定められています。使用推奨期限が過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能が発揮できない場合があります。
●防水性はありませんので水に濡らさないでください。
●濡れた手で使用しないでください。
●ポスターを貼る際は、安全を考慮して必ず保護者が行ってください。
●本製品をアルコールや薬品の含まれたウェットティッシュ等で拭かないでください。色落ちする場合があります。
●プラスチックの表面同士が長時間触れ合っていると、色移りが起こる場合があります。保存にはご注意ください。

セット内容
本体・・・1 取扱説明書(本書)・・・1
ペン・・・1 保証書・・・1
ポスター・・・1
※ペンは「にほんごえいご二語文も! おしゃべりいっぱい! ことばずかんSuperDX」専用ペンです。他の商品では遊べません。

アンケートにご協力ください!
このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様方のご意見をお聞かせください。ご回答いただいた方から抽選で、粗品をプレゼント!! 発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。※同様のアンケートハガキでもご回答いただけます。
1 まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。URLは、パソコンのみ対応しております。
↳ <http://www.segatoys.co.jp/enquete/>
2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。
登録コード: 4979750797170
パスワード: anpanman2017
※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。
※16歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご回答願います。
※上記のアンケートサイトは、アンケート取扱後、一定期間をもって終了させていただきます。ご了承ください。

株式会社 セガトイズ
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-20-8 CSタワー4F
■商品に関するお問合せ先 (株)セガトイズ お客様相談センター ナビダイヤル: 0570-057-080
電話受付時間: 月～金(除く祝日)10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客は、03-6831-8317におかけください。
※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただきます。あらかじめご了承ください。
■故障・修理の際の発送先 (株)セガトイズ お客様サービスセンター 〒285-0802 千葉県佐倉市大井1-3-4
※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモにして同封してください。
★セガトイズのおもちゃの情報はこちら★
<http://www.segatoys.co.jp/>

各部の名称
ちょうつかい
ペンホルダー
電源スイッチ
ON/OFF
ことばきりかえスイッチ
LED
復帰ボタン

ペンの外し方とセットの仕方
●外し方
ペンホルダーの凹みに指を入れて、ペンを取り出します。
●セットの仕方
ペンを本体のペンホルダーにあわせて、上から押します。

アルカリ電池の入れ方
※電池の交換は保護者の方が行ってください。
※電池は別売りです。
1. ペンの裏側にある電池プタのネジをプラスドライバーでゆるめ、プラスマイナスを間違えないように電池を入れます。
2. 電池プタを取り付け、ネジをしめます。
このような時は電池交換をしてください。
①「電池を交換してね」という音声が流れた時。
②電源スイッチをONにしても起動しなくなった時。
③同じ言葉を繰り返すようになった時。
④LEDライトが点滅した時。

遊び方
※クイズやイベントの途中で「ずかんモード」に戻りたい場合は、同じマークをもう一度タッチしてください。
※クイズの答えは必ず同じページから選んでください。 ※違うページを2回タッチすると、クイズは終了します。

電源スイッチ
アンパンマンの横のスイッチをONにすると電源が入ります。遊び終わったらスイッチをOFFにして電源を切り電池をはずしてください。

ことばきりかえスイッチ
ペンの横のスイッチで「にほんごモード」、「えいごモード」を切り替えることができます。
※英語になるのは物の名前や名称だけです。キャラクターのおしゃべりや名前、クイズの出題などは英語になりません。
※「にこぶんモード」は「えいごモード」には対応していません。
※英単語の発音はキャラクターの声ではありません。
※クイズの途中でモードを切り替えても、クイズが終了するまでことばは切り替わりません。

音量調節
音量調節はずかん2ページ目にある音の大きさのアイコン(🔊)をタッチして調節してください。音量は6段階あります。電源を入れた時は、小さい方から3番目の音量になっています。

イベント
🌟をタッチすると、ページによっていろいろなイベントやゲームが楽しめます。

「生き物がさしゲーム」(おし・しぜんのいきもの)
虫めがねをタッチして、生き物をさがすゲームです。
「料理イベント」(レストランでおりよう)
好きな料理をタッチして料理をつくりましょう。
「楽奏イベント」(コンサートホールでえんそうかい)
好きな楽器をタッチした後に鍵盤をタッチして演奏を楽しめます。一部の楽器は、音階対応していません。

LED
電源スイッチをONにすると点灯します。スリープモードになると消えます。※「スリープモードについて」を参照してください。使用中に電池の交換が必要になると点滅します。
電源スイッチ
ON/OFF
ことばきりかえスイッチ
スリープモードから復帰させたい時に押します。

ペンが反応する角度について
ペンがずかんに反応しやすい角度は左図の範囲です。
※蛍光灯の下や、屋外などの直射日光では反応しない場合があります。

スリープモードについて
ONの状態でももしない状態が約90秒続くと、「ずかんをペンでタッチしてね」の音声の後にアンパンマンのマーチのメロディが流れ、スイッチがONになっていることを伝えます。何ももしない状態から約3分後に一時的な電源OFF状態(スリープ)に入ります。スリープモードから復帰させたい時は、ペンにある復帰ボタンを押してください。電池の液漏れ防止のため、遊んだ後は必ず電源スイッチを切り、電池をはずしてください。

ずかんモード
ずかんの好きなところをペンでタッチします。アンパンマンたちの音声で「ずかんモード」が楽しめます。

にこぶんモード
🔍をタッチすると、音楽が流れて、音声で二語文(一部三語文)に変わります。※一部対応していない箇所があり、タッチするとエラー音が鳴ります。※「えいごモード」は対応していませんので、「にほんごモード」に切り替えてタッチしてください。

クイズ
※ことばきりかえスイッチが「えいごモード」の時は、名前や名称だけ「英単語」となります。
🔍(ピン)をタッチすると、各ページにちなんだ「名前」から絵をさがすクイズが出題されます。答えは必ず同じページから選びます。2回間違えると次の問題が始まります。
🔍(あ)をタッチすると、英単語クイズや、キャラクターの頭文字をさがすクイズが出題されます。(アルファベットとあいうえおのページ)
🔍「キャラクターをさがすクイズ」(まち・しこと、ゆうえんちのページ)をタッチすると、ページの中にあるキャラクターをさがすクイズが楽しめます。
🔍「音からさがすクイズ」(どうぶつえんのみきもの1、こうつうのりもの)をタッチすると、動物の鳴き声から動物をさがすクイズが楽しめます。
🔍をタッチすると、乗り物の音から乗り物を当てるクイズが楽しめます。


「買い物イベント」(ショッピングモール)
🛒好きな物をタッチして買い物あそびが楽しめます。最後はレジをタッチしましょう。全部で10個まで買物ができます。

53 ページ!!


英語になるのは物の名前や名称だけです。あいさつなど、青い枠の吹き出しは英語になりません。




ましろ・しごと
場所や建物の名前がいっぱい!
👉をタッチすると「キャラクターをさがすクイズ」が出題されます。



こうつう・のりもの
街には乗り物がいっぱい!
👉をタッチすると「乗り物の音から乗り物を当てるクイズ」が出題されます。
※音の鳴らない乗り物や物もあります。



いえのなか1
カバおくんの家にあそびにきたよ。
みんな何をしているかな?



いえのなか2
家の中にある物の名前。
みんなのおうちにもあるかな?
さがしてみよう。




どうぶつえんのいきもの1
動物園の生き物で、鳴き声に特徴のある動物たちを紹介しているよ!
👉をタッチすると「鳴き声から動物を当てるクイズ」が出題されます。



どうぶつえんのいきもの2
いろんな動きをした動物たちがいるよ!みんないきいきしているね。




ういぞくかんのいきもの
水の中の世界をのぞいてみてね!
ばいきんまんたちが名前を教えてくださいよ!




こうえん ~たいせつなことば~
「かして」「ごめんさい」「ありがとう」
なかよくあそべるように、声かけの言葉を練習しよう!




むし・しぜんのいきもの
虫や生き物がたくさんいるよ。
いろんなところをさがしてみよう!
👉をタッチすると「生き物さがしゲーム」が始まります。




ややおさんとくだものやさん
いろんな色・形のやさいやくだもの。
みんな知っているかな?



レストランでおりようり
コキンちゃんたちがレストランでお料理をしているよ!
おいしくできるかな?
👉をタッチすると「料理イベント」が始まります。



ショッピングモール
ショッピングモールにはいろんなお店があるよ。お買物楽しそうだね。
👉をタッチすると「買い物イベント」が始まります。
※全部で10個(同じ品物も含む)までお買物ができます。




フードコート
おいしそうなお食べ物がいっぱい!
何を注文しようかな?
👉をタッチすると「注文イベント」が始まります。




ゆうえんち
楽しそうな乗り物に、アンパンマンの仲間たちがい〜っぱい! 知っているキャラクターはみつかった?
👉をタッチすると「キャラクターを探そうクイズ」が出題されます。



コンサートホールでえんそうかい
いろんな楽器で演奏会! いろんな音を聴いてみてね。おんぶのマークをタッチするとメロディが流れるよ!
👉アンパンマン 👉ゆうきりんりん 👉アンパンマンのマーチ
👉をタッチすると「演奏イベント」が始まります。



ジャムおじさんのパンこうじょう
みんなでパンをつくったり、おそうじしたり楽しそうだね。あれれ?誰かがこっそりまがいているよ。



あいさつ・いちにち
おはよう!こんにちは!こんばんは!
毎日つかうあいさつをしっかり覚えよう!




きせつ・きょうじ〜はる・なつ〜
「端午の節句」や「夏祭り」。
楽しい行事をいっぱい紹介しているよ!



きせつ・きょうじ〜あき・ふゆ〜
「運動会」や「クリスマス」。
みんなはどの季節が好き?




かお・からだ
かおやからだをつかった面白い二語文がいっぱい!
マネしていっしょに覚えちゃおう!




にごぶんをつくろう
物と動きをつなげているものに二語文をつくってみよう!
👉をタッチすると、「にごぶんをつくろう」が始まります。
※「えいごモード」には対応していません。




いろ・かたち
12の色と7つの形。好きな色や知っている形はあるかな?
👉をタッチすると、「色・形クイズ」が出題されます。




かぞ
数字が並んでいるよ。数えられるかな?
👉をタッチすると、「数字クイズ」が出題されます。
👉をタッチすると、「電話をかけてみよう!」が始まります。



せかいのあいさつ
世界のいろんな言葉で、「こんにちは」「ありがとう」。声に出して言ってみよう!
音源提供: 株式会社白水土



アルファベット
みたことのある文字はあるかな?
英語でなんて言うのかな?
👉(ピンク)をタッチすると、「アルファベットクイズ」が出題されます。
👉(あお)をタッチすると「単語クイズ」が出題されます。



あいうえお
アンパンマンたちの仲間がいっぱい! ひらがなわかるかな?
👉(ピンク)をタッチすると、「キャラクターをさがすクイズ」が出題されます。
👉(あお)をタッチすると、「ひらがなクイズ」が出題されます。

「にごぶんモード」対応ページ

このマークがあるページが、「にごぶんモード」対応ページです。
※「にごぶんモード」は「えいごモード」には対応していません。

オリジナル「アンパンマンとほかまたち」おしゃべりポスター

本体のページと同じように、ポスターをペンでタッチしてみてくださいね!!
※ポスターを貼る際は、安全を考慮して必ず保護者の方が行ってください。

ひょうし表紙もくじもペンでタッチしてみてくださいね!