

W148×H199mm



SEGA TOYS

**遊び方**  
あし みず い 足を水に入れてね!

ピュー

水の出方が弱くても、  
水がでるよ!

水の吸入口

ハンドルをまわると水がでるよ!

水から水を吸い込むよ!

放水口をまわすと、水の出方がかわるよ!

放水口の矢印を○に合わせると水が1本でるよ!

放水口を左に45°まわし、4本線の矢印を○に合わせると水が4本でるよ!

こんな時は?

① 水の出方が弱い時

チョロ

② 商品を逆さにして、おふろに洗ってください。(本体中の空気が抜けます。)

プシュー

③ 水の出方が良くなる場合があります。

ピュー



アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様方のご意見をお聞かせください。ご回答いただいた方から抽選で、粗品をプレゼント!!発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

1 まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。URLは、パソコンのみ対応しております。

↳ <http://www.segatoys.co.jp/enquete/>

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード

4979750791413

パスワード

anpanman2014

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。※16歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご回答願います。

お問合せ先 セガトイズお客様相談センター 0570-057-080(ナビダイヤル) 受付時間:平日10:00~17:00(祝日を除く)  
※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話、PHS、ケーブル回線等をご利用のお客様は、03-6831-8317にお掛けください。



クルクルふるっピュー こんなときはペラ紙