

画面をタッチしてTinyTANに触って遊べるモードです

触り方で違う反応、色々な表情を見ることができます。



キャラクターを どんどんタッチ

全員がダンスすると...!

TinyTAN 7人のタッチ遊びが楽しめます

デフォルト タッチ遊び

TinyTANのほっぺや頭をタッチしたり、なでなですると 喜んでくれるよ♪触り方に反応して表情が変わるから







操作:タッチ













時にはプンプン?! いろいろな表情をみせてくれるよ!

- ※購入時、タッチ遊び(7キャラクター)のみ、デフォルトで 内蔵されています。
- ※タッチ遊びは、キャラクターを選択すると、ランダムで 選択されます。どのタッチ遊びにするかは選択できません。
- ※デフォルト以外のタッチ遊びはMagicDoorの演出で獲得できます。







ハートいっぱい遊び




Magic Doorで 獲得できます。

TinyTANのほっぺや頭をいっぱいなでなでしてあげよう♪ ハートがどんどん増えて、最後はハートポーズのプレゼント♡





j-hope



Jin



Jimin



SUGA







Jung Kook



バーベル遊び



Magic Doorで

タッチすると、がんばってバーベルを上げてくれるよ! いっぱいタッチして応援しよう!

RM



j-hope







Jimin



SUGA



Magic Doorで「バーベル」遊びを獲得すると(7キャラクター毎) 「ダンス」「ハイタッチ」「かくれんぼ」のタッチ遊びも同時に獲得できます。



Jung Kook



ダンス遊び



Magic Doorで 獲得できます。

タッチすると、どんどんダンスしてくれるよ♪ いっぱいタッチして上手にダンスさせよう!







SUGA





j-hope







Jung Kook



ハイタッチ遊び



Magic Door ©

手をあげてくれたら、タイミングを合わせて タッチしよう!ハイタッチを何回か繰り返すと キメポーズしてくれるよ♪




















かくれんぼ遊び



Magic Doorで 獲得できます。

テーブルにかくれて、こっちをのぞいているよ! タイミングよくタッチして、みつけてね♪ 喜んで出てくるよ♡












j-hope



Jimin





Jung Kook





〈時計画面〉と〈メインメニュー画面〉で正位置の時に、右に90度真横に倒すと 〈Touchモード〉にショートカットできます。

> 右に90度真横にした ときに「指マーク」が 上部にきます。



〈時計画面〉



〈メインメニュー画面〉







※クイックモード対応モード2種のみ





その他のモードには対応していません。

【注意】

※給電ケーブル接続時は、倒しにくいので、お気をつけください。 ※強い衝撃を与えないように気をつけてください。